



Hvordan sette Laddel som operatør i Zaptec Portalen

- 1. Logg inn på <u>https://portal.zaptec.com/portal/dashboard</u>
- 2. Velg fanen «Installasjon»

				(Z) Zaptec
Dashbord	Installasjoner	Brukergrupper	Ladestasjoner	Ladehistorikk

3. Velg installasjonen du ønsker å sette Laddel som operatør i

Installasjoner		
Q Hj		
Navn	Opprettet	Kategori
✿ Hjemme hos meg	22. sep. 2023	Privat

4. Velg fanen «Tilgang»



5. Trykk på «Gi tilgang»

	角 Hjemme I	nos meg					
	Innstillinger	Kurser	Ladestatistikk	Ladehistorikk	Laderapport	Tilgang	Firmware
-	🕂 GI tilgang						



6. Skriv inn <u>chargers@laddel.no</u> og trykk «Søk». Velg oss og trykk «Neste»

GI TILGAN	NG		>
Hvem	skal gis tilgang?		
Bruker	Forhandler		
Q cha	argers@laddel.no		Søk
	E-POSTADRESSE	FORNAVN	ETTERNAVN
	chargers@laddel.no	Laddel	AS
			Neste
	.		FIEF

7. Gi oss tilgangen «Service»

GI TILGA	NG	>	×
Velg ro	oller		
	ROLLE	BESKRIVELSE	
	Bruker	Tilgang til å lade på alle ladestasjonene i installasjonen	
	Eier	Tilgang til å endre de fleste innstillinger, til å se bruksdata samt gi andre brukere tilgang til installasjonen	
	Service	Tilgang til å redigere tekniske detaljer. Rollen er kun beregnet for sertifiserte servicepartnere	
	Tilbake	Neste	

8. Velg så «Innstillinger», gå inn på «Autorisering» og velg «OCPP-J 1.6 autentisering»





wss://ocpp.emabler.io/ocpp/{deviceId} under URL og velg Autorisering påkrevd.

Trykk så «Lagre»

Intern autentisering Web hooks autentisering Web hooks autentisering OCPP-J 1.6 autentisering OCPP-J 1.6 autentisering OCPP-J 1.6 autentisering OCPP-Jutentisering OCPP-autentisering OCPP-autentisering benyttes for å integrere installasjonen mot tredjeparts løsninger for ladeautorisasjon og betaling.
OCPP-J 1.6 autentisering
URL 🔀
wss://ocpp.emabler.io/ocpp/{deviceld}
wss://example.com/ocpp/{deviceId}
Standard ladestasjonspassord ① Default ID-tag ①
Autorisering påkrevd 0
Bruk eldre OCPP-metode
Bruk eldre OCPP-metode
Bruk eldre OCPP-metode Comparison of the second s
Bruk eldre OCPP-metode Deaktiver autorisering når ladestasjoner er uten nett
Bruk eldre OCPP-metode Deaktiver autorisering når ladestasjoner er uten nett Lagre Forkast Forkast

10. Det er viktig at **«Stand-alone modus»** ikke er aktivert. Dette finner du under **«Kurser»** og så gå inn på laderen din. Det er også viktig at **«Autorisering påkrevd»** er slått på.

INNSTILLINGER		
DIN		
8846		
0040		
Laveste ladestrøm		
6		
Høyeste ladestrøm	Høyeste ladeeffekt	
20	4.6 kW	
Mar		
· Mat		
Lysstyrke for statusindika	ator	10
🗌 Lås ladekabel til lades	stasjonen 🚯	
Lås ladekabel til lades Stand-alone modus	stasjonen 🕤	
Lås ladekabel til lades Stand-alone modus Autorisering påkrevd	stasjonen († 1) (†	
Lås ladekabel til lades Stand-alone modus Autorisering påkrevd	stasjonen (†) 19 19	
Lås ladekabel til lades Stand-alone modus Autorisering påkrevd t Bytt strømnett	stasjonen 🕦 B	
 Lås ladekabel til lades Stand-alone modus (Autorisering påkrevel et Bytt strømnett Start ladestasjonen p 	stasjonen 🕐 D O	