



Hvordan bytter jeg til Laddel som ladeoperatør?

- Finn laderen din i Easee-appen
- Sveip ned, og velg «Anleggsinnstillinger»
- Trykk på «Operatør» og velg **Laddel OCPP**