

Elektrikerportal guide




Installer ladeanlegg på et par minutter via vår elektrikerportal.

Husk at du trenger Laddel ID-klistremerker til oppsettet, samt tilgang til elektrikerportalen. Få tilgang og bestill klistremerker ved å kontakte oss på kontakt@laddel.no.

Steg for elektriker:

- 1** Logg inn på <https://dashboard.laddel.no>
- 2** Trykk på "Elektriker" og velg "Ny installasjon"
Fyll ut informasjonen som er nødvendig om anlegget.
- 3** Legg til ladere på anlegget
OCPP-id = Serienummer på lader.
Socket-ID = "1" (OCPP 1.6) "101" (OCPP 2.0.1).
- 4** Sett Laddel som operatør
Trykk på "Ladeoperatør informasjon" for å se hvordan du gjør dette.
- 5** Overfør anlegget til anleggseier
Trykk tilbake på "Elektriker" og trykk på «Lag overføringskode».
- 6** Gi anleggseier "Overføringskoden"
Send overføringskoden på SMS, epost eller liknende til anleggseier. Nå er din jobb gjort.



Steg for anleggseier:

- 7** Anleggseier registrerer seg
Be anleggseier registrere seg som ny bruker på <https://dashboard.laddel.no/>. Her fyller anleggseier ut blant annet kontonummer for utbetaling og organisasjons-detaller.
- 8** Anleggseier importerer ladeanlegget
I dashboardet importerer anleggseier anlegget basert på overføringskoden og setter ønsket ladepris. Når dette er gjort, er laderne aktivert.



kontakt@laddel.no



+47 38 00 40 90